Références

Volume +/-

1 Clic– par échelon

Maintenir –
changement accéléré

Max + 3 clics - Mode Fort

Maintenez les deux 2s -
Proximity Mute on/off

Groupe

1 Clic –
infos sur le groupe

Maintenir –
créer ou joindre un groupe

2x Clic –
quitter le groupe



Parler

1 Clic – activer/désactiver le micro

Maintenir – enfoncé en mode manuel
(ou nettoyage de l'eau, si activé).

Alimentation

1 Clic – informations
sur le niveau de charge

Maintenir –
on / off

Réinitialisation

Éteindre Milo.

Maintenez enfoncés les boutons Bluetooth et d'alimentation en même temps.

Relâchez les deux boutons lorsque l'anneau de lumière clignote au bout de 5-10 secondes.



Menu

1 Clic – Enregistrer nom, tutoriel, paramètres, Bluetooth