

Guía de consulta

Volumen +/-

1 clic – modificar el volumen poco a poco.

Mantener pulsado – el volumen rápidamente

Máx + 3 clics – Modo Alto


Mantén ambos 2s – Proximity Mute on/off

Grupo

1 clic – información sobre el grupo.

Mantener pulsado – crear o unirse a un grupo

Doble clic – salir del grupo



Hablar

1 clic – apagar/encender micrófono

Mantener pulsado – modo hablar manualmente (o despejar el agua, si está activado)

Encendido

1 clic – información de la batería


Mantener pulsado – encender/apagar

Formatear

Apague a Milo.

Mantenga pulsados los botones de bluetooth y de encendido a la vez.

Deje de pulsar cuando el círculo de luz empiece a parpadear (tras aprox. 5-10 segundos).



Menú

1 clic – grabar nombre, reproducir tutorial, ajustes, Bluetooth